

Produktinformation

ASIRAL PRESSENREINIGER

Art des Produktes: flüssig, alkalisch-chlorhaltig, besonders wirksam gegen Schimmel, Eiweißoxydationen, Schleimbakterien

Aufbau: Natronlauge, Aktivchlor, Stabilisatoren

Einsatzbereich: Wein- und Fruchtsaftpressen, insbesondere auch pneumatische Tank-/Membranpressen. Je nach Verschmutzung 5-10 %ig bis konzentriert mit einer Spritze/Sprühgerät auftragen, ca. 15-30 Min. einwirken lassen und abspritzen. Bei pneumatischen Pressen mit Gummiteilen bis max. 0,2 % Anwendungskonzentration. Nach Gebrauch Geräte und Oberflächen gut abspülen, ansonsten Korrosionsgefahr.

Wirkung: ASIRAL Pressenreiniger bewirkt aufgrund seiner ausgewogenen Zusammensetzung eine kräftige Reinigungswirkung.

**Einsatzkonzentration
und Einwirkzeit:** ab 5 %

Einsatztemperatur: kalt

Technische Daten:	<i>p-Wert (1%):</i>	2,97	<i>Dichte (Konz.):</i>	1,24
	<i>m-Wert (1%):</i>	4,01	<i>pH-Wert (1%):</i>	11,6

Schaumverhalten: nicht schäumend

Dosierung: manuell

Konzentrationsbestimmung: Titration von Aktivchlor

**Temperaturstabilität
des Konzentrats:** 0 bis +50 °C

Korrosionsverhalten: nicht bei Aluminium zu verwenden, gründlich Nachspülen, um Angriff auf die Membran zu vermeiden.

Sonstiges: kühl lagern, vor Sonne schützen

Sicherheitsdaten:

- H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318 Verursacht schwere Augenschäden.
- H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- EUH031 Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.

03. Nov. 15

New solutions
for hygiene.



QM-System zertifiziert nach EN ISO 13485

Produktinformation

ASIRAL PRESSENREINIGER

P260	Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol nicht einatmen.
P280	Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
P301+P330+P331	Bei Verschlucken: Mund ausspülen. Kein Erbrechen herbeiführen.
P303+P361+P353	Bei Kontakt mit der Haut (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
P304+P340	Bei Einatmen: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhig stellen, die das Atmen erleichtert.
P305+P351+P338	Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P310	Sofort Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.

03. Nov. 15



GmbH Hermann-Wehrle-Str. 15 D-67433 Neustadt Tel. (+49) 06321/9128-0

Diese Angaben beinhalten wegen der Fülle möglicher Einflüsse keine rechtliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck und befreien daher nicht von eigenen Prüfungen und Sicherheitsmassnahmen.